

# PANDELYGTER

## INSTRUKTION TIL SELVBETJENING

**Vælg samme nummer på lampe og batteri.**

**Lamper ligger i grå kasse** på hylden bagved dig (læg låg på kassen og sæt den straks på plads, når du har taget en lygte).

**Batterier skal altid ligge på hylden herunder.**

**Opladere skal altid sidde i stikdåsen.**

**Undgå at binde knuder eller lave andre ændringer på batteriholderrem og lygte.** Hvis du gør det, skal du lave ændringen tilbage efter brug.

**Ved sammensætning af og adskillelse af EL-stik, skal du gøre det meget forsigtigt.** Husk på, du selv vil blive meget ked af det, hvis du løber ude i mørket og lygten pludselig går ud pga en løs /defekt ledning. Stikkene er idiotsikrede, så undlad at bruge vold.

**Adskil batteri og lygte efter brug** og sæt straks batteriet til opladning og læg lygten tilbage i kassen.

Klubben har kun 4 opladere med "sluk selv" – funktion (dem med en diodelampe, der lyser rødt eller grønt, når de benyttes) og 1 uden denne funktion. Benyt derfor helst de førstnævnte.

Tænd kontakten på stikdåsen og rød lampe på dåsen lyser.

Samtidig lyser opladeren rødt. Når opladning er færdig lyser opladeren grønt og opladningen stopper.

Det vides ikke sikkert, om batteriet alligevel kan blive ødelagt ved fortsat tændt oplader.

**Hvis du derfor ser en oplader med grønt lys, skal du skille den fra batteriet.**

Hvis der derefter **ikke er flere batterier til opladning, skal du slukke kontakten på stikdåsen.**

Hvis du observerer defekt på lygte, batteri eller oplader, skal du straks give besked til mig, direkte eller pr mail: [john@tripax.eu](mailto:john@tripax.eu), med angivelse af, hvilke nummer det drejer sig om.

Undlad at rode i kassen med reservedele.

**PAS GODT PÅ VORES FÆLLES LYGTER**

John Tripax